

1175 MM

871 mm

965 MM

VB EXTREME SA

WITH SLIP GUARD

SELF ADHERED UNDERLAYMENT



SYNTHETICS

ALL WEATHER DEFENSE SYSTEMS

WWW.VBSYNTHETICS.COM



DESCRIPTION

VB Extreme SA is a highly engineered Self Adhered Peel & Stick synthetic roofing underlayment designed for sloped roofs. The adhesive layer is made from the advanced SBS Modified Bitumen based adhesive which performs extremely well in high as well as low temperatures and gives excellent adhesion to the primary roofing surface whether it is plywood or metal. The temperature performance range for VB Extreme SA is -40° F to 260° F (-40° C to 126° C). It has a split release liner with silicone coating on both sides which helps in easier installation. VB Extreme SA has a light gray top layer which provides for a cooler working surface. VB Extreme's SLIP GUARD high traction walking surface permits easier steep slope walk-ability, even during high condensation or moisture on the surface.

INSTALLATION

1. Ensure that decking substrate is acceptable to roof covering manufacturer.
2. Unroll VB Extreme SA and cut into manageable lengths no more than 15 to 20 feet.
3. Allow it to relax for 3 to 5 minutes before installing.
4. Reroll each section.
5. Start at the eaves, laying the VB Extreme SA parallel to the eaves edge, with the lower edge of the VB Extreme SA flush with the outside of the primed drip edge. The lower edge of the underlayment is the edge that does not have a selvage edge.
6. After installation of each piece, remove the release lining from the selvage. If necessary, secure with nails installed in the selvage spaced 6 inches on center. This fastening is required when VB Extreme SA is installed on slopes of 3:12 or greater. Consult local building codes for fastener requirements.
7. The entire roof surface should be rolled after installation of the VB Extreme SA using a minimum 40 lb. roller. Hand roll over the selvage and directly above the selvage using a minimum 4 inches wide, minimum 10 lb. roller is recommended.
8. Overlap at least 6 inches when the ends of two rolls meet. To ensure good adhesion at the end lap, apply a minimum 6 inches width of a solvent-based asphaltic primer that complies with ASTM D41 across the width of the sheet using a roller, brush or aerosol primer. As an alternative, asphalt roof cement that complies with ASTM D4586 may be used, approximately 1/8 inch thick (excessive roof cement can have an adverse reaction to the product). Apply heavy hand pressure or use a roller along the seam overlapping the next roll.
9. End laps should be offset a minimum of 6 feet on adjacent courses.

CAUTION

Read and understand all instructions and precautions before applying VB Extreme SA. Check local building codes prior to application of this product. Follow the recommendations of the roof covering manufacturer, Asphalt Roofing Manufacturer's Association (for asphalt shingles), Tile Roof Institute (for clay or concrete roof tiles) and the Metal Roofing Alliance (for metal roof panels).



DESCRIPCIÓN

VB Extreme SA es un contrapiso sintético para techos autoadhesivo de alta ingeniería para despegar y pegar diseñado para techos inclinados. La capa adhesiva está hecha del avanzado adhesivo a base de betún modificado sbs que funciona extremadamente bien tanto en temperaturas altas como bajas y brinda una excelente adhesión a la superficie principal del techo, ya sea de madera contrachapada o de metal. El rango de rendimiento de temperatura para VB Extreme SA es de -40° F a 260° F (-40° C a 126° C). Tiene un forro de liberación dividido con revestimiento de silicona en ambos lados que ayuda a una instalación más fácil. VB Extreme SA tiene una capa superior de color gris claro que proporciona una superficie de trabajo más fresca. La superficie para caminar de alta tracción con protección antideslizante de VB Extreme permite caminar más fácilmente en pendientes empinadas, incluso cuando hay mucha condensación o humedad en la superficie.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que el sustrato de la plataforma sea aceptable para el fabricante de la cubierta del techo.
2. Desenrolle VB Extreme SA y corte en longitudes manejables de no más de 15 a 20 pies.
3. Permita que se relaje de 3 a 5 minutos antes de instalarlo.
4. Vuelva a enrollar cada sección.
5. Comience en los aleros, colocando el VB Extreme SA paralelo al borde del alero, con el borde inferior del extremo vb sa al ras con el exterior del borde de goteo imprimado. El borde inferior del contrapiso es el borde que no tiene borde de orillo.
6. Después de la instalación de cada pieza, retire el revestimiento de liberación del orillo. Si es necesario, asegúrelo con clavos instalados en el orillo a una distancia de 6 pulgadas del centro. Esta sujeción es necesaria cuando se instala VB Extreme SA en pendientes de 3:12 o más. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de los sujetadores.
7. Toda la superficie del techo se debe enrollar después de la instalación del VB Extreme SA con un rodillo de 40 lb como mínimo. Pase el rodillo a mano sobre el orillo y directamente sobre el orillo utilizando un rodillo de un mínimo de 4 pulgadas de ancho y un mínimo de 10 libras.
8. Superponga al menos 6 pulgadas cuando los extremos de dos rollos se encuentren. Para garantizar una buena adhesión en el traslape final, aplique un mínimo de 6 pulgadas de ancho de un imprimador asfáltico a base de solvente que cumpla con la norma ASTM D41 en todo el ancho de la lámina con un rodillo, brocha o imprimador en aerosol. Como alternativa, se puede usar cemento asfáltico para techos que cumpla con astm d4586, de aproximadamente 1/8 de pulgada de espesor (el exceso de cemento para techos puede tener una reacción adversa al producto). Aplique mucha presión con la mano o use un rodillo a lo largo de la costura superpuesta al siguiente rollo.
9. Las vueltas finales deben compensarse un mínimo de 6 pies en campos adyacentes.

PRECAUCIÓN

Lea y comprenda todas las instrucciones y precauciones antes de aplicar VB Extreme SA. Verifique los códigos de construcción locales antes de la aplicación de este producto. Siga las recomendaciones del fabricante del revestimiento para techos, la asociación de fabricantes de techos de asfalto (para tejas de asfalto), el instituto de techos de tejas (para tejas de arcilla o de concreto) y la alianza de techos de metal (para paneles de techo de metal).

Product of
VB Synthetics
800 W. 5th Ave #212
Naperville, IL 60563
Tel: 8552798464
info@vbsynthetics.com
www.vbsynthetics.com



SCAN ME

VB EXTREME SA

WITH SLIP GUARD

SELF ADHERED UNDERLAYMENT



SYNTHETICS

ALL WEATHER DEFENSE SYSTEMS

WWW.VBSYNTHETICS.COM



DESCRIPTION

VB Extreme SA is a highly engineered Self Adhered Peel & Stick synthetic roofing underlayment designed for sloped roofs. The adhesive layer is made from the advanced SBS Modified Bitumen based adhesive which performs extremely well in high as well as low temperatures and gives excellent adhesion to the primary roofing surface whether it is plywood or metal. The temperature performance range for VB Extreme SA is -40° F to 260° F (-40° C to 126° C). It has a split release liner with silicone coating on both sides which helps in easier installation. VB Extreme SA has a light gray top layer which provides for a cooler working surface. VB Extreme's SLIP GUARD high traction walking surface permits easier steep slope walk-ability, even during high condensation or moisture on the surface.

INSTALLATION

1. Ensure that decking substrate is acceptable to roof covering manufacturer.
2. Unroll VB Extreme SA and cut into manageable lengths no more than 15 to 20 feet.
3. Allow it to relax for 3 to 5 minutes before installing.
4. Reroll each section.
5. Start at the eaves, laying the VB Extreme SA parallel to the eaves edge, with the lower edge of the VB Extreme SA flush with the outside of the primed drip edge. The lower edge of the underlayment is the edge that does not have a selvage edge.
6. After installation of each piece, remove the release lining from the selvage. If necessary, secure with nails installed in the selvage spaced 6 inches on center. This fastening is required when VB Extreme SA is installed on slopes of 3:12 or greater. Consult local building codes for fastener requirements.
7. The entire roof surface should be rolled after installation of the VB Extreme SA using a minimum 40 lb. roller. Hand roll over the selvage and directly above the selvage using a minimum 4 inches wide, minimum 10 lb. roller is recommended.
8. Overlap at least 6 inches when the ends of two rolls meet. To ensure good adhesion at the end lap, apply a minimum 6 inches width of a solvent-based asphaltic primer that complies with ASTM D41 across the width of the sheet using a roller, brush or aerosol primer. As an alternative, asphalt roof cement that complies with ASTM D4586 may be used, approximately 1/8 inch thick (excessive roof cement can have an adverse reaction to the product). Apply heavy hand pressure or use a roller along the seam overlapping the next roll.
9. End laps should be offset a minimum of 6 feet on adjacent courses.

CAUTION

Read and understand all instructions and precautions before applying VB Extreme SA. Check local building codes prior to application of this product. Follow the recommendations of the roof covering manufacturer, Asphalt Roofing Manufacturer's Association (for asphalt shingles), Tile Roof Institute (for clay or concrete roof tiles) and the Metal Roofing Alliance (for metal roof panels).



DESCRIPCIÓN

VB Extreme SA es un contrapiso sintético para techos autoadhesivo de alta ingeniería para despegar y pegar diseñado para techos inclinados. La capa adhesiva está hecha del avanzado adhesivo a base de betún modificado sbs que funciona extremadamente bien tanto en temperaturas altas como bajas y brinda una excelente adhesión a la superficie principal del techo, ya sea de madera contrachapada o de metal. El rango de rendimiento de temperatura para VB Extreme SA es de -40° F a 260° F (-40° C a 126° C). Tiene un forro de liberación dividido con revestimiento de silicona en ambos lados que ayuda a una instalación más fácil. VB Extreme SA tiene una capa superior de color gris claro que proporciona una superficie de trabajo más fresca. La superficie para caminar de alta tracción con protección antideslizante de VB Extreme permite caminar más fácilmente en pendientes empinadas, incluso cuando hay mucha condensación o humedad en la superficie.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que el sustrato de la plataforma sea aceptable para el fabricante de la cubierta del techo.
2. Desenrolle VB Extreme SA y corte en longitudes manejables de no más de 15 a 20 pies.
3. Permita que se relaje de 3 a 5 minutos antes de instalarlo.
4. Vuelva a enrollar cada sección.
5. Comience en los aleros, colocando el VB Extreme SA paralelo al borde del alero, con el borde inferior del extremo vb sa al ras con el exterior del borde de goteo imprimado. El borde inferior del contrapiso es el borde que no tiene borde de orillo.
6. Después de la instalación de cada pieza, retire el revestimiento de liberación del orillo. Si es necesario, asegúrelo con clavos instalados en el orillo a una distancia de 6 pulgadas del centro. Esta sujeción es necesaria cuando se instala VB Extreme SA en pendientes de 3:12 o más. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de los sujetadores.
7. Toda la superficie del techo se debe enrollar después de la instalación del VB Extreme SA con un rodillo de 40 lb como mínimo. Pase el rodillo a mano sobre el orillo y directamente sobre el orillo utilizando un rodillo de un mínimo de 4 pulgadas de ancho y un mínimo de 10 libras.
8. Superponga al menos 6 pulgadas cuando los extremos de dos rollos se encuentren. Para garantizar una buena adhesión en el traslape final, aplique un mínimo de 6 pulgadas de ancho de un imprimador asfáltico a base de solvente que cumpla con la norma ASTM D41 en todo el ancho de la lámina con un rodillo, brocha o imprimador en aerosol. Como alternativa, se puede usar cemento asfáltico para techos que cumpla con astm d4586, de aproximadamente 1/8 de pulgada de espesor (el exceso de cemento para techos puede tener una reacción adversa al producto). Aplique mucha presión con la mano o use un rodillo a lo largo de la costura superpuesta al siguiente rollo.
9. Las vueltas finales deben compensarse un mínimo de 6 pies en campos adyacentes.

PRECAUCIÓN

Lea y comprenda todas las instrucciones y precauciones antes de aplicar VB Extreme SA. Verifique los códigos de construcción locales antes de la aplicación de este producto. Siga las recomendaciones del fabricante del revestimiento para techos, la asociación de fabricantes de techos de asfalto (para tejas de asfalto), el instituto de techos de tejas (para tejas de arcilla o de concreto) y la alianza de techos de metal (para paneles de techo de metal).

Product of
VB Synthetics
800 W. 5th Ave #212
Naperville, IL 60563
Tel: 8552798464
info@vbsynthetics.com
www.vbsynthetics.com



SCAN ME

BARCODE / QR CODE



SCAN ME

MAGNIFIED

PRODUCT NAME : VB EXTREME UNDERLAYMENT

SIZE (Outer Dimension) : 210x210x965mm

BOX DESCRIPTION : 5 Ply B+C Flute White Top

EPP KLD No : N/A EPP AW No : 13425-F-22

LPO No : 36573-1 JOB No : 468645

CREATED ON : 15-DEC-2022

VER.: 03

SPECIAL INSTRUCTION

NEW ARTWORK.

MATERIAL ID

ORIGIN OF PLATE : DIGI-N_MJ 468645

PRODUCT CODE : G017-007

FG CODE : 41063

FOLDER PATH : PACK-UNCR-4811



D. GREY



MAROON



BLACK

COLOR / PLATE *

PLEASE CHECK THIS ARTWORK CAREFULLY BEFORE APPROVAL, WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY MISTAKES & GRAMMAR LAYOUT OF THE APPROVED DESIGN